



Sprittið ykkur fyrir og eftir tíma.

2

Kveikið ljós. Rofar eru við hlið rafmagnstöflu. <u>Gangið vel um</u>. Skiljið við eins og þið viljið koma að rýminu. *Engir drykkir eða*

matvæli nálægt tölvu!

Ekki spritta tölvuskjá!

3

Kveikið á tölvuskjá. Kveikið á skjávarpa með fjarstýringu.



Veljið "Courses" efst á tölvuskjá. Skjárinn er snertiskjár og hægt að smella á hann með putta til að velja.	PRACTICE COURSES GAMES MORE
Smellið á "Select" til að opna völlinn sem þið ætlið að spila.	Albany is also home to the Hero World Challenge, a PG field of 18 of the world's top professionals.

Sjá nánar á https://youtu.be/m8P9n TNiu4

5

Skráið leikmenn

Smellið á + Guest Player	GUEST PLAYER	
Skráið leikmenn.	EDIT PLAYER	
Breytið lit (Color) ef þið viljið.	Player 1	
Veljið forgjöf leikmanns (HCP)	COLOR	
Veljið kyn (GENDER, Male = kk,	НСР	
Female = kvk)	0	
Veljið teig (TEE)	GENDER Male	
Smellið á <mark>Done</mark>	TEE > Purple - 6909 yds	
Smellið aftur á 🕇 til að skrá fleiri.	DONE	
	REMOVE PLAYER	

6 Leikstillingar (Game settings)

Í leikstillingum er hægt að stilla leik (GAME), völl (COURSE) og sjónarhorn (VIEW).

LEIKUR / GAME	 Game type (leikform): Stroke = höggleikur. Stableford = punktakeppni. Match play = holukeppni. Fleiri leikform eru möguleg t.d. liðakeppni. Holes (holur): fyrri 9, seinni 9 eða allar 18 holur. Pins (staðsetningar flaggstanga): easy (auðveldar), Medium (miðlungs) eða Difficult (erfiðar). Putting (pútt): Auto (sjálfvirk) eða manual (handvirk). Auto er fljótlegast. Gimme distance (gefið pútt): Velja hvaða púttlengd er gefin. First tee warm up: leyfa upphitunarhögg á fyrsta teig (on/off).
VÖLLUR / COURSE	Hér er hægt að stilla vind (wind), þéttleika brauta (fairway firmness), þéttleika flata (green firmness) og hraða flata (green stimp).
VIEW	Hér er hægt að stilla hvernig myndavél eltir bolta og fleira sem tengist sjónarhorni myndavélar. Nánar: Tracer, camera, auto flyby, markers (mið), green grid, data tiles (gagnasafn höggs), post shot timer og graphics quality.





Upplýsingar í leik

Neðst í vinstra horni:	F		
Nafn leikmanns (Jake)	JAKE E	JAKE E #1 PAR 4	
Skor Númer holu Par brautar. Númer höggs sem á að slá. Fjarlægð frá flaggstöng. Hæð flaggstangar miðað við teig. Ráðlögð kylfa <i>miðað við</i> <i>fjarlægð (ekki legu).</i>	1 st Shot	450 9 yds in	
Yfirlitsmynd neðst í			Inch
hægra horni Loftmynd sem sýnir staðsetningu, flagg, vindátt ofl.			TRD yelds 284 yelds Tree

Fleiri möguleikar

Menu hnappur neðarlega í vinstra horni gefur ýmsa möguleika t.d. að bæta við eða fjarlægja leikmann. Smellið á:





Púttað í stað þess að vippa

Ef þú ætlar að pútta í stað þess að vippa. Smelltu þá á kylfuna og veldu pútter í stað fleygjárns.





Til að sjá brot í flöt er smellt á menu hnapp og svo á Grid. Punktar á hreyfingu sýna legu flatar.



Frágangur!

Farið út úr leik (ef honum er ekki lokið): Menu, settings, Exit round.

Slökkvið á tölvuskjá.

Slökkvið á skjávarpa með fjarstýringu.

Gangið frá, setjið tí á sinn stað.

Fjarlægið allt rusl.